

Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC – фитнес-браслет с функцией бесконтактной оплаты.

Какие карты Банка можно подключить к фитнес-браслету?

Все карты платежной системы Mastercard.

Фитнес-браслеты каких моделей Xiaomi Mi Smart Band поддерживают функцию бесконтактной оплаты?

Только последняя модель *Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC* с технологией NFC.

Как подключить карту Банка к фитнес-браслету?

Для подключения карты к фитнес-браслету необходимо скачать приложение MiFit в App Store или Google Play, установить его на свой смартфон, и зарегистрировать карту в специальном разделе в меню настроек. Для подтверждения регистрации карты на ваш телефон придет проверочный код.

Сколько карт можно зарегистрировать на одном фитнес-браслете?

Максимально к одному фитнес-браслету можно подключить шесть карт. По умолчанию для оплаты устанавливается последняя подключенная карта.

Где можно оплатить покупку с использованием фитнес-браслета?

Везде, где доступна бесконтактная оплата банковской картой.

Можно использовать фитнес-браслет для оплаты покупок за пределами РФ?

Да, если возможна бесконтактная оплата товаров и услуг.

Можно совершать покупки на интернет сайтах с использованием фитнес-браслета?

Нет, только в торгово-сервисных предприятиях, где установлен терминал с функцией бесконтактной оплаты.

Можно снимать наличные с использованием фитнес-браслета?

Да, если банкомат имеет модуль бесконтактной оплаты.

Для регистрации карты в приложении MiFit должен ли смартфон быть подключен к интернету?

Да. Смартфон должен быть подключен к интернету.

За подключение карты к фитнес-браслету взимается плата?

Нет, услуга полностью бесплатна. Вы оплачиваете только проценты и комиссии предусмотренным тарифом по вашей карте.

Будут ли начисляться бонусные баллы по покупкам, оплата которых проведена с использованием фитнес-браслета?

Да. Бонусные баллы будут начисляться в соответствии с условиями программы лояльности независимо от того, как была произведена оплата покупки.

Если фитнес-браслет полностью разряжен, возможно совершить оплату?

Нет. Фитнес-браслет должен быть заряжен.

На каком расстоянии от телефона, с установленным приложением MiFit, должен находиться фитнес-браслет для проведения оплаты?

Расстояние до телефона не имеет значения, телефон может находиться дома, а вы в магазине. Фитнес-браслет надо поднести к терминалу на расстояние около 5 см.

Что необходимо делать, если фитнес-браслет утерян?

Можно продолжать пользоваться картой, удалив карту в приложении MiFit. Но в целях безопасности, сохранения денежных средств и личных данных рекомендуется обратиться в Банк и заблокировать зарегистрированную в MiFit карту.